

Display MIQUA

| A 0 0 4 2 |

Info Display

Impianto con porte automatiche (staziona al piano)

Informazioni generali

Posizione logica -> PIANO 2
 Destinazione logica -> NESSUNA CHIAMATA
 Stato -> LIBERO
 Funzionamento -> IN SERVIZIO
 Direzione ->
 Stato movimento -> FERMO
 Sovraccarico -> OK
 Pieno carico -> OK

Stato Sicurezze

Extracorsa -> OK
 Sicurezze primarie -> OK
 Porte di piano -> OK
 Porte cabina -> OK
 Blocchi -> OK

Comandi MIQUA.CAN

Press A - Apri porte A
 Press B - Apri porte B
 Press R - Remote reset MIQUA

Informazioni porta A

Stato attuale -> CHIUSA
 Fotocell/Costola -> OK

Tasti MIQUA.CAN

Press 1 - Tasto MIQUA +
 Press 2 - Tasto MIQUA -
 Press 3 - Tasto MIQUA E
 Press 4 - Tasto MIQUA SC

Informazioni porta B

Stato attuale -> CHIUSA
 Fotocell/Costola -> OK

Info/configurazioni

Press I - Informazioni dettagliate
 Press P - Programmazione MIQUA
 Press S - Configurazione SMS

Informazioni impianto

Tipo -> FUNE GEARLESS
 Piani -> 6
 Man. programmata ->

IMPIANTO: SERIALE |

| Connesso a SIM: 00393299868532

Display MIQUA

| A 0 0 4 2 | ---> Impianto con porte automatiche (stazione al piano)

Informazioni generali		Stato ingressi MIQUA		Stato ingressi MICAB	
Posizione logica	-> PIANO 2	In prel. man. (SC4)	-> ON	Rifasatore A (alto)	-> ON
Destinazione logica	-> NESSUNA CHIAMATA	FC11 (SC3)	-> OFF	Rifasatore B (basso)	-> ON
Stato	-> LIBERO	Dir. fav. emer. (SC2)	-> OFF	Scorta	-> ON
Funzionamento	-> IN SERVIZIO	Chiave man. elettr. (SC1)	-> OFF	ICDAUX	-> OFF
-----		SACI (SACI)	-> ON	IAUX	-> ON
Stato sicurezze		FBKC (FBKC)	-> ON	Pieno carico	-> ON
Extracorsa	-> OK	FBKA (FBKA)	-> ON	Sovraccarico	-> ON
Sicurezze primarie	-> OK	FBK1 (FBK1)	-> ON	Manutenzione in discesa	-> OFF
Porte di piano	-> OK	Termica motore (ITM)	-> OFF	Manutenzione in salita	-> OFF
Porte cabina	-> OK	Sensore conteggio (ICU)	-> ON	Richiesta manutenzione	-> OFF
Blocchi	-> OK	Sensore conteggio (ICD)	-> ON	MS1	-> OFF
-----		Temperatura olio (TO)	-> ON	Manovra riservata cabina	-> OFF
Comandi MIQUA.CAN		Sovraccarico (PO)	-> ON	Chiave manovra pompieri	-> OFF
[] Press A - Apri porte A		Manutenzione discesa (MD)	-> OFF	-----	
[] Press B - Apri porte B		Manutenzione salita (MS)	-> OFF	Operatore porte A	
[] Press R - Remote reset MIQUA		Manutenzione (MAN)	-> OFF	Zona porte	-> ON
-----		Testata ridotta (SC6)	-> OFF	Limite chiusura porte	-> OFF
Tasti MIQUA.CAN		Fondo mobile (SC5)	-> ON	Limite apertura porte	-> ON
[] Press 1 - Tasto MIQUA +		Chiave pompieri (FPIA)	-> ON	Pulsante apertura porte	-> ON
[] Press 2 - Tasto MIQUA -		Reset mp EN81.73 (MR1)	-> ON	Pulsante chiusura porte	-> OFF
[] Press 3 - Tasto MIQUA E		Man. stop al PSTP (MS1)	-> OFF	Costola mobile	-> ON
[] Press 4 - Tasto MIQUA SC		Preapertura (PREAP)	-> OFF	-----	
-----		Emergenza (EM)	-> OFF	Operatore porte B	
[] Press L - Errori / Sensori mov.		ISCO2 (ISCO2)	-> ON	Zona porte	-> OFF
[] Press Z - CAN msg/ Lista prenotaz.		ISCO1 (ISCO1)	-> ON	Limite chiusura porte	-> OFF
-----		Temperatura amb. (TAMB)	-> ON	Limite apertura porte	-> ON
-----		Blocchi (LR4)	-> ON	Pulsante apertura porte	-> ON
-----		Porte cabina (LR3)	-> ON	Pulsante chiusura porte	-> OFF
-----		Porte di piano (LR2)	-> ON	Costola mobile	-> ON
-----		Sicurezze primarie (LR1)	-> ON	-----	
-----		Extracorsa (LEX)	-> ON	-----	

Premere esc per tornare alla schermata principale...

| Connesso a SIM: 00393299868532