



Sistema di Telecontrollo Beg Remote

Caratteristiche

- ◇ Semplicità di montaggio
- ◇ Nessun canone di abbonamento o costi aggiuntivi
- ◇ Programma installabile su più PC
- ◇ SMS di avviso in caso di errore bloccante
- ◇ Possibilità di monitorare più di un impianto contemporaneamente
- ◇ Gestione della rubrica impianti su PC
- ◇ Reset degli errori da remoto
- ◇ Possibilità di modificare la programmazione da remoto
- ◇ Possibilità di visualizzare gli errori
- ◇ Monitoraggio in tempo reale dei circuiti delle sicurezze
- ◇ Monitoraggio in tempo reale dello stato di funzionamento
- ◇ Installabile su Ascensori e Piattaforme



Display NQQA	
[A 0 0 4 2]	
Info Display	
Impianto con porte automatiche (stazione al piano)	
Informazioni generali	
Posizione logica	-> PIANO 2
Destinazione logica	-> NESSUNA CANTATA
Stato	-> LIBERO
Funzionamento	-> IN SERVIZIO
Direzione	->
Stato movimento	-> FERMO
Sovraccarico	-> OK
Pieno carico	-> OK
Comandi NQQA.CAN	
Press 1 - Apri porte A	
Press 2 - Apri porte B	
Press 3 - Reate reset NQQA	
Tasti NQQA.CAN	
Press 1 - Tasto NQQA +	
Press 2 - Tasto NQQA -	
Press 3 - Tasto NQQA E	
Press 4 - Tasto NQQA SC	
Info/configurazioni	
Press 2 - Informazioni dettagliate	
Press P - Programmazione NQQA	
Press S - Configurazione SPS	
IMPIANTO: SERIALE	

Display NQQA	
[A 0 0 4 2]	
Impianto con porte automatiche (stazione al piano)	
Informazioni generali	
Posizione logica	-> PIANO 2
Destinazione logica	-> NESSUNA CANTATA
Stato	-> LIBERO
Funzionamento	-> IN SERVIZIO
Stato Sicurezza	
Estreccorsa	-> OK
Sicurezza primaria	-> OK
Porte di piano	-> OK
Porte cabina	-> OK
Rinchi	-> OK
Comandi NQQA.CAN	
Press 1 - Apri porte A	
Press 2 - Apri porte B	
Press 3 - Reate reset NQQA	
Tasti NQQA.CAN	
Press 1 - Tasto NQQA +	
Press 2 - Tasto NQQA -	
Press 3 - Tasto NQQA E	
Press 4 - Tasto NQQA SC	
Info/configurazioni	
Press 2 - Informazioni dettagliate	
Press P - Programmazione NQQA	
Press S - Configurazione SPS	
IMPIANTO: SERIALE	

